

## 百灵达 BENS 电脑绣花机-软驱/磁盘改 U 盘说明

特性：

1. 可以复制文件到 U 盘，直接读取。
2. 软驱内部自带内存，软件自动转换 U 盘格式和磁盘格式。
3. U 盘内文件总量超过 720K 时，可以通过按读入按钮，将超过部分文件再做格式转换，读取超过 720K 部分的文件，见下文操作步骤。

操作步骤：

### 从 U 盘中读花样到绣花机：

1. 将 DST DSB 等花样文件，在电脑上复制到 U 盘目录下，不要放在文件夹内
2. 插上 U 盘
3. 软驱上的红色指示灯会亮
4. 等待红灯熄灭，720K 文件已读入到软驱内存中
5. 操作绣花机读碟，读取文件，如果文件总量不超过 720K，可以读到所有的文件
6. 如果 U 盘内文件总量超过一个或多个 720K，按一下右边的【读入】按钮
7. 软驱上的红色指示灯会亮
8. 等待红灯熄灭，U 盘内下一个 720K 部分数据读入到软驱内存中
9. 操作绣花机读碟，读取文件
10. 如果没有找到需要的文件，则文件总量比较多，重复第 6--9 步

### 从绣花机写文件到 U 盘：

1. 插上 U 盘
2. 软驱上的红色指示灯会亮
3. 等待红灯熄灭，默认的 U 盘内数据格式转换结束
4. 按一下左边的【写出】按钮
5. 软驱上的红色指示灯会一直亮着
6. 操作绣花机存花样
7. 等待存完，再按一下【写出】按钮
8. 等待红色指示灯熄灭，花样已存到 U 盘

注：

1. 由于该型号只支持 U 盘根目录下的文件，文件比较多时，建议将常用的文件放在 U 盘目录下，不常用的或不相关的其他文件放在文件夹内管理
2. 花样数据有问题 长时间使用 U 盘，U 盘数据格式有错误，请格式化 U 盘