

## 如何选择正确型号

### 1. 常用型号有：

磁盘容量 **1.44M34** 针软驱接口：

SFR1M44-FU

SFR1M44-FU-DL

SFR1M44-FUM-DL

SFR1M44-FEL-DL

SFR1M44-LUN （简易版 SFR1M44-DUN 无数码管显示）

SFR1M44-U100K （简易版 SFR1M44-U 无数码管显示）

SFR1M44-TU100K

磁盘容量 **720K34** 针软驱接口：

SFRM72-FU

SFRM72-FU-EG

SFRM72-FU-DL

SFRM72-TU100K

**26** 针扁平软驱接口：

SFR1M44-DU26

SFRM72-DU26

SFR1M44-TU26

专用型号：

SFR1M44-SUE= 国产电脑绣花机大豪电控，识别 DSTDSB 格式

SFR1M44-JUK=JUKI210D 电脑针车

SHIMASFR1M2 -FU=SHIMASEIKISES

SFRM72-TU100UNI=MULLER1/2UNI 格式

SFR1M44-U100K-R=ROLANDG800E96

### 2. 设备上的软驱接口是：

IDC34 针+4P 电源（有相应常用型号）

IDC26 针 无另外电源接口

FPC261.0MM 间距（有相应常用型号）SFR\*\*\*-\*\*26

FPC261.25MM 间距

IDC34 针 无另外电源接口

### 3. 确定磁盘容量是：

1.44M1.2M 还是 720K 分别对应型号 SFR1M44-\*\*\* SFR1M2 -\*\*\* SFRM72 -\*\*\*

### 4. 确定数据格式是否是 **FAT** 格式：

将磁盘在普通电脑上打开，是否可以看到文件，可以看到文件是 FAT 格式

如果不是 FAT 格式，使用 WINHEX 读取下磁盘镜像是否可以成功，如果可以读取到镜像需要用

SFR\*\*\*-\*\*-DL 版本，如果不能读取镜像，没有常用型号可以用

### 5. 已批量使用的设备对应的型号：

**电脑绣花机:**

TAJIMAHAPPY 用 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -FU

TAJIMAHAPPYBARUDAN 用 720KB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFRM72 -FU

BARUDANBENS 用 720KB 磁盘和 26 针扁平接口薄软驱的 =SFRM72 -DU26

TAJIMATMEG 用 720KB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFRM72 -FU-EG(功能和 SFRM72-FU 一样,但不插优盘时驱动器内存不能读写)

国产绣花机大豪电控 SWF =SFR1M44-SUE

**电脑横机:**

STOLL 用普通 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -LUN SFR1M44 -FUM-DL  
SFR1M44-U100K

SHIMASEIKISES 系列 用 1.2MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SHIMASFR1M2 -FU

SHIMASEIKISES 系列 用 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -LUN

**电脑商标机:**

MULLER3 STAUBLI-JC5 BONAS 用普通 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -LUN  
SFR1M44-U100K

STAUBLI-JC4 用普通 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -U100K

MULLER1/2 用 UNI 格式的 =SFRM72 -TU100UNI

**电子琴:**

YAMAHAKORG 用普通 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -FUM-DLSFR1M44 -U100K

ROLANDG800E96 用 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -FU-DLSFR1M44 -U100K-R

YAMAHA EL900 900M 900B 500 700 01C 01M 等双排键用 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的  
=SFR1M44-FEL-DL

**电脑针车:**

JUKI210D 用 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44 -JUK

**机床:**

MITSUBISHI200HA 用 720KB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFRM72 -FU

MITSUBISHIFA 用普通 1.44MB 磁盘和 34 针接口软驱的 =SFR1M44-LUN