

软驱/磁盘改优盘-使用说明

型号：**SFR1M44-U100**

功能：用于史陶比电脑商标机，U 盘最多可以分 **100** 个区，每个分区容量和 **1** 个磁盘一样 **1.44M**。

跳线设置：如果安装软驱后，读盘时软驱绿灯不亮，需要将跳线设置成 **JP-C**

注：

1. 该型号用于史陶比 **JC4** 格式的机器上，需要在写花系统和机器上同时安装一个，通过写花系统直接格式化存取数据到 U 盘。
2. 数字用来指示当前用的分区，按钮用来调换分区，左边按钮对应数字十位，右边按钮对应数字个位。














安装：

安装，连接电源插头，按照原来软驱拆下来时的 **34** 针排线的方向连接 U 盘软驱到电脑商标机，














注意：



JP-A

		J5
		JA
		JC
		JB
		S0
		S1
		MO

JP-C

		J5
		JA
		JC
		JB
		S0
		S1
		MO